

ABOVE **NÁVOD K POUŽITÍ**



Ovládání výšky sedáku: tahem pravé páky (1) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

Ovládání aretace synchronního mechanismu: pohybem levé páky (2) směrem dopředu odjistíme aretaci u a po nastavení požadovaného úhlu páku vrátíme pohybem k sobě a tím se poloha zafixuje v nejbližší pozici (4 pozice).

Nastavení síly protiváhy docílíme otáčením šroubu (3) pod sedákem - utahováním zvyšujeme sílu povolováním ji snižujeme.



Ovládání výšky područek: po stisknutí a přidržení knoflíku na vnější straně každé područky je možné područku nastavit v 5-ti pozicích, následně po uvolnění knoflíku se poloha zafixuje v nejbližší poloze.

Ovládání výšky podhlavníku: výšku podhlavníku lze ručně nastavit v několika polohách a to vysunutím nebo zatlačením na zadní část podhlavníku.

Nastavení bederní podpory: výšku bederní podpory lze ručně nastavit v libovolné poloze daného rozsahu.

Údržba

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šamponováním (materiál: 100% polyester/PES), v případě koženky (povrch 100% polyuretan, osnova 100% polyester) setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotážení šroubů.

Užití

Židle je určena k sezení v jednosměrném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě.

Nosnost židle je max.do 120 kg.

Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.